

GHID DE UTILIZARE PENTRU LAMPĂ DE MASĂ SEMILUNĂ MOONLIGHT LED

Mulțumim că ați ales produsele Pearl Nails!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de folosirea aparatului!

SPECIFICAȚII

Putere	40 W
Voltaj (VAC)	100 - 240 V
Frecvența	50 - 60 Hz
Luminozitate (lumen)	2700 lm
Temperatura de culoare (CCT)	3000 K – 6000 K (warm, neutral, cool white)
Indicele de redare a culorii (CRI)	Ra ≥ 85
Clasa energetică	A
Materiale	Aliaj de aluminiu / ABS
Tip de interfață	Adaptor de alimentare
Temperatura de funcționare (°C)	-10 °C ~ +45 °C
Durata de viață	Mai mult de 30.000 ore
Lungimea corpului de iluminat	78,5 cm

ASAMBLARE ȘI FUNCȚIONARE

- Îndepărtați cu grijă piesele din ambalaj. Pachetul include:
1× lampă de masă arcuită Moonlight LED, 1× adaptor de alimentare, 1× șurubelniță,
2× șuruburi, 1× bază stângă și 1× bază dreaptă.
- Introduceți lampa în baze și strângeți bine folosind șuruburile și șurubelnița furnizată împreună cu lampa.
- Așezați lampa pe o suprafață uniformă și orizontală și lampa este gata de utilizare. Conectați adaptorul la priza de pe lampa LED, apoi conectați lampa la rețeaua electrică.
- Există două butoane de tip rotativ pe baza lămpii: unul pornește lampa și controlează intensitatea luminii, în timp ce celălalt controlează temperatura de culoare care va fi utilizată.
- Opriiți întotdeauna lampa când nu este utilizată și deconectați de la rețeaua electrică.

CURĂȚARE

ATENȚIE! ÎNAINTE DE A CURĂȚA LAMPA DECONECTAȚI DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ!

Lampa nu necesită o întreținere specifică. La nevoie ștergeți cu o lavetă moale și umedă apoi lăsați să se usuce. Nu folosiți detergenți pulverizabile sau cantități mari de lichide.

SFATURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**ATENȚIE!**

- Plasați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă, departe de apă.
- În cazul în care aparatul cade în apă, sau în orice fel de lichid, deconectați imediat de la rețeaua electrică.
- Nu folosiți lampa în apropierea lichidelor, gazelor sau a unor substanțe cu concentrație mare de oxygen.
- Nu încercați să reparați sau să demontați lampa. Dacă întâmpinați probleme de funcționare, deconectați lampa și contactați un electrician calificat.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică când nu este utilizat.
- În cazul deteriorării cablului extern de alimentare, pentru evitarea pericolelor, consultați un specialist pentru înlocuirea acestuia. În cazul daunelor asemănătoare, contactați distribuitorul sau un electrician calificat. Repararea aparatului se face doar la service-ul autorizat de distribuitor.

